

CENTEK®

СТ-1347

ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР
БАТЫРЫЛҒАН БЛЕНДЕР
ЗАГЛИБНИЙ БЛЕНДЕР
МАЛЫНУУЧУ МАЙДАЛАГЫЧ
ЗЕЛӨРХ ҒҮЛДҮМЧӨ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
НҰСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫ
КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА
КОЛДОНУУЧУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ
ОФСИЯЛҒЫЛЫ ӘӨЛҮШҮЧС





РУССКИЙ

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ CENTEK.
Мы гарантируем безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию. Изготовитель не несет ответственности в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора. Если Вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

Погружной блендер является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Принимайте особые меры предосторожности при приготовлении детского питания. Тщательно стерилизуйте насадку прибора перед использованием. Соблюдайте указания изготовителей дезинфицирующих средств.
- Запрещается касаться ножей прибора при подключном электропитании.
- Во время работы прибора держите его на безопасном расстоянии от пальцев, одежды, волос и других частей тела и предметов.
- Отключайте прибор от электросети перед снятием насадки и при перерывах в использовании.

- Запрещается погружать прибор в горячее масло.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

- Запрещается погружать рукоятку прибора или сетевой шнур в воду во избежание поражения электрическим током.

- Не прокладывайте сетевой шнур вблизи горячих поверхностей и вокруг острых углов мебели.

- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- При длительной непрерывной работе прибора возможен перегрев двигателя. Рекомендуется после каждой минуты непрерывной работы делать перерыв на 1 минуту. После 3 таких циклов необходимо выключить прибор на более длительное время, чтобы дать ему остыть. В противном случае возможно повреждение двигателя.

- Соблюдайте осторожность при обращении с ножами прибора и чистке ограждения ножей.

- Запрещается включать прибор без предварительного погружения насадки в обрабатываемый продукт. При работе прибора вхолостую в течение 20 и более секунд возможно повреждение двигателя.

- Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.

ВНИМАНИЕ! Риск поражения электротоком! Никогда не погружайте прибор в воду!

ВНИМАНИЕ! Опасность пожара! Никогда не допускайте контакт прибора с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими материалами!

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Прибор имеет компактный корпус и прочную конструкцию. С его помощью Вы быстро и легко приготовите супы-пюре, соусы, детское питание, молочные коктейли и др. Прибор прост в чистке и обслуживании.

Основные характеристики:

- 2 режима скорости;
- Режим TURBO;
- Чоппер объемом 600 мл;
- Мерный стакан объемом 600 мл;
- Хромированная отделка корпуса.

НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

1. Корпус
2. Кнопка включения
3. Кнопка режима TURBO
4. Миксерная насадка-венчик
5. Блендерная насадка
6. Мерный стакан
7. Чоппер

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Блендер - 1 шт.
- Блендерная насадка - 1 шт.
- Мерный стакан - 1 шт.
- Миксерная насадка-венчик - 1 шт.
- Чоппер - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что напряжение в сети соответствует указанному на приборе. Удалите все упаковочные материалы. Произведите чистку насадки (см. раздел «Уход за прибором»).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

Блендер предназначен для измельчения и перемешивания пищевых продуктов. Во избежание перегрева блендера не измельчайте горячие продукты, температура которых выше 70 °C.

- Установите блендерную насадку на корпус, повернув ее до щелчка.
- Подключите прибор к сети электропитания. Для предотвращения разбрызгивания продукта погрузите насадку в продукт до включения блендера.
- Крепко придерживая посуду, нажмите кнопку включения. Запрещается погружать блендер в продукт ниже уровня разъема между корпусом и насадкой.
- Во время работы перемещайте блендер вверх и вниз.
- По окончании работы, перед отсоединением насадки, отключите блендер от сети электропитания!
- Не рекомендуется непрерывная работа блендера в течение более 1 минуты!
- Отключайте прибор от электросети перед сборкой, разборкой, снятием насадки и при перерывах в использовании.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧОППЕРА

Чоппер используется для измельчения таких продуктов, как мясо, сыр, овощи, фрукты, орехи.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ-ВЕНЧИКА

Используйте миксерную насадку-венчик только для взбивания крема, приготовления бисквитного теста или перемешивания готовых десертов.

ВНИМАНИЕ! Перед сборкой убедитесь, что вилка сетевого шнура не вставлена в розетку.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать миксерную насадку-венчик для замешивания густого теста. Помещайте продукты в емкость до включения прибора. Не переполняйте емкость для смешивания.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед чисткой прибора отключите его от сети электропитания! Запрещается касаться лезвий ножей. Некоторые продукты, например, свекла и т.п. могут оставлять пятна на пластиковых поверхностях. Для их удаления используйте ткань, смоченную рапсовым маслом. Залейте немного воды с небольшим количеством моющего средства в посуду, погрузите блендерную насадку в воду и включите прибор на короткое время. Отсоедините прибор от сети электропитания и вытрите его насухо.

ВНИМАНИЕ! Тщательно промывайте насадки сразу после каждого использования! Осторожно! Ножи имеют острые края!

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение: 220-240 В ~50/60 Гц
- Номинальная мощность: 600 Вт
- Максимальная мощность: 800 Вт



7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку. Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара, указан на сайте <https://centek.ru/servis>. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Белая Техника», г. Алматы, ул. Макатаева 33/2, н.п. 50. Тел./факс: +7 (727) 225-41-13.

Продукция имеет сертификат соответствия:
№ ЕАЭС RU С-СН.АД07.В.02975/21 от 08.02.2021 г.



9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ИП Асрумян К.Ш. Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантитным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантитного талона из-готовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантитном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантитном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случай, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независящие от продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает

уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;

- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:
 - а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;
 - б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);
- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками;
- для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямой или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

ҚАЗАҚ

Күрметті тұтынушы!

ТМ CENTEK еніндерін таңдағаныңыз үшін рахмет.
Біз кепілдік береміз мінсіз жұмыс істеуі осы бүйімдар
сақтай отырып, оны пайдалану ережелері.

Дайындаушы аспалты тікелей мақсаты бойынша пайдаланған жағдайда және осы. Нұсқаулықта көрсетілген ережелер мен шарттар сақталмаған жағдайда, сондай-ақ аспалты білкті емес жөндеуге әрекет жасаған жағдайда жауапты болмайды. Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа тұлғаға тапсырыңыз келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз.

Погружной блендер-это бытовой инструмент и не предназначен для использования в промышленных целях!

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Өтір мен денсаулыққа қауіпті жағдайлардың пайда болуын, сондай-ақ құрылғының мерзімін бұрын іsten шығын болдырмай үшін тәмende көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет:

- Аспалты пайдалануға енгізегер алдында осы нұсқаулықпен мүқият танысыңыз.
- Осы нұсқаулықты, кассалық, чек пен құралдың қаптамасын сақтаңыз. Жоғалған жағдайда пайдалану жөніндегі Нұсқаулық жақартаымайды, ал мұндан аспал кепілдікten алғынады. Құрылғыны тек мақсатына сай пайдаланыңыз.
- Құрылғыны жылу көздерін жақын қоймаңыз, оны тікелей күн саулеңі мен ылғалға ушыратпаңыз (сұға және басқа сыйықтарға батыруға тыйым салынады). Құралды дымықпен ұстауға тыйым салынады.
- Құрылғыдан ылғал түсін немесе ағып кеткен жағдайда оны дереу желіден ажыратыңыз.
- Құрылғыны жұмсақ, тегіс емес, тұрақсыз беттерге орнатпаңыз. Емес нақривайте аспал.
- Кейін пайдалану және тазалай алдында аспалты сөндіріңіз розеткадан электр

корегі. Құрылғыны ажыратқан кезде қуат сымы үшін емес, шанышқыны алыңыз және тартыңыз.

- Қуат сымы зақымдалған жағдайда оны қауіпті болдырмай үшін ауыстыруды дайындаушы, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал жүргізуі тиіс.

- Аспалты қараусыз қалдырымаңыз. Қуат сымының балалардың қолы жетпейтін жерде салынғанына көз жеткізіңіз.

- Аспал физикалық, сезімдік немесе ақыл-ой қабілеттері тәмен адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына немесе олардың өмірлік тәжірибесі немесе білім болмаған кезде, егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның аспалты пайдалануы туралы нұсқау берілген болса, пайдалануға арналмасан. Құрылғымен ойнауға жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы керек.

- Құрылғыны және оның желіп сымын зақымдануды үнемі тексеріп отырыңыз. Ақаулы аспалты пайдалануға жол берілмейді. Құрылғыны өзініз жөндеуге тырыспаңыз. Білікті мамандарға жүгініңіз.

- Тек түпнұсқа қосалқы болшектерді пайдалануға рұқсат етіледі. Жеткізу жинағына кірмейтін керек-жарақтарды пайдаланбаңыз.

- Пайдалануды бастамас бұрын электр желісінің кернеуі аспалта көрсетілгенге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

- Құрылғыны қоспаса бұрын, оның толық және дұрыс жиналғанына көз жеткізіңіз.

- Егер оп еткір жиектері бар заттардың жиектеріне тиіп кетсе, қандай да бір заттармен кысылып немесе оралған болса, электр сымын тартпаңыз; ыстық заттардың қуат сымын тигізбейіз.

- Құрылғы құрылғысына білікті емес арапасу немесе осы Нұсқаулықта көрсетілген құрылғыны пайдалану ережелерін сақтамау жағдайында кепілдік жойылады.

- Аспалты тек жерге түйіктау түйіспесі бар электр желісінің розеткаларына қосыңыз, жерге түйіктау сымы бар тек екі полюсті 10 А тиілті ұзартқыштарды пайдаланыңыз.

- Бір үақытта бірнеше энергияны қажет ететін құралдарды пайдаланбаңыз-бул түрғын үй-жайлардың электр желісіндегі ақауларға ақелуі мүмкін.

- Құрылғыны қозғалтқыш толық тоқтағаннан кейін ғана бөлшектеуге болады.

- Құрылғыны қолдануға болмайды, егер:

- электр сымы зақымдалған;

- құрылғы корінетін зақымға ие;

- құрылғы біліктікен құлады;

- құрылғыға ылғал түсти.

- Егер Сіз аспалты қадағалаңыз ол өшірүлі!

- Аспалты 0 °C тәмен және 35 °C жоғары температурада пайдаланбаңыз, егер аспал ұзақ үақыт 0 °C тәмен температурада болса, оны қосудан кемінде 3 сағат бұрын жылтырылатын үй-жайға қойыңыз.

- Ашаны электр желісінде ұсташаңыз: егер аспал дұрыс жұмыс істемесе (жоғары шу, діріл және т.б.); бөлшектеу немесе жинау алдында; арбір пайдаланғаннан кейін. Егер сіз тіпті қысқа үақытқа кетуіңіз керек болса, құрылғыны әрқашан жепіден ажыратыңыз.

- Бұып-тұу материалдарды балалар үшін ықтимал қауіпті болуы мүмкін және арнайы болінген орынға жиналупы тиіс.

- Тасымалдау (тасымалдау), еткізу бойынша ерекше шарттар: жоқ.

НАЗАР! Электр тогымен зақымдану қауپ! Ешқашан Құрылғыны суға батырмасы!

НАЗАР! Өрттің қауіп-қатер! Ешқашан аспалтың тез тұтанатын сүйкітықтармен және жанғыш материалдармен жанасуына жол берменгіз!

2. АСПАЛTYI СИПАТТАМАСЫ

Негізгі сипаттамалары:

- 2 жылданық режимі;

- Турбо режимі;

- Қолемі 600 мл Чоппер;

- Қолемі 600 мл вішнеіш стакан;

- Корпустың хромдалған әрлеуі.

БАСКАРУ ОРГАНДАРЫН ТАҒАЙЫНДАУ

1. Корпус
2. Куат түймесі
3. TURBO режимі түймесі
4. Миксерлік қондырма-короппа
5. Блендер салтамасы
6. Өлшеуіш стакан
7. Чоппер

3. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ

- Блендер - 1 дана
- Блендер салтамасы - 1 дана
- Өлшеуіш стакан - 1 дана
- Арапастырыш салтама-короппа - 1 дана
- Чоппер - 1 дана
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана

4. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

Құрылғыны электр желісіне қоспас бұрын, желідегі кернеу құрылғыда көрсетілгенге сәйкес келетініне көз жеткізің. Жойыңыз буып-түтептін материалдар. Салтаманы тазалаңыз («құрылғыны күту» белгімін қарастыз).

ҚОЛДАНУ АСЛАПТЫҢ

Блендер тағамды ұнтақтауға және арапастыруға арналған. Блендердің қызып кетуіне жол беруе үшін температурасы 70 °C-тан жоғары ыстық өнімдерді майдаламаңыз.

- Блендер салтамасын шертілгенге дейін бұрап, корпусқа орнатыңыз.
- Қосыныз аспап желіге электр қорегі. Өнімнің шашырауын болдырmas үшін, блендерді қоспас бұрын салтаманы өнімге батырыңыз.
- Үйдисты мықтап үстап, қуат түймесін басыңыз. Блендерді корпус пен салтама арасындағы коннектор деңгейінен төмен өнімге батыруға тыйым салынады.
- Жұмыс кезінде блендерді жоғары және төмен жылжытыңыз.

- Жұмыс аяқталғаннан кейін, ажырату алдында салтама, өшіріңіз блендер желіге электр қорегі.

- Блендердің 1 минуттан артық үздіксіз жұмыс істеуі үсынылмайды.

- Құрылғының құрастыру, болшектеу, салтаманы алып тастау алдында және пайдалану кезінде электр желісінен ажыратыңыз.

ҰСАҚТАҒЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ

Чоппер ет, ірішік, қекөністер, жемістер, жаңғақтар сияқты тағамдарды ұнтақтау үшін қолданылады.

КОРОЛЛА САЛТАМАСЫН ҚОЛДАНУ

Арапастырыш салтаманы қолданыңыз-тек кремді шайқау, печене қамырын дайындау немесе дайын десерттерді арапастыру үшін.

НАЗАР! Қалық қамырды илеу үшін арапастырыш салтаманы қолдануға тыйым салынады. Помещайте өнімдер ыдысқа дейін қосу аспап. Арапастыру ыдысын толтырыманыз.

НАЗАР! Құрастыру алдында көз жеткізің айрып желілік бауды емес, салынған болса розеткасына қосыңыз.

5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТУ

Тазалау алдында аспапты өшіріңіз және оны желіге электр қорегі! Пышақтардың, пышақтарына тиоге тыйым салынады. Кейбір өнімдер, мысалы, қызылаша және т.б. пластикалық, беттерде дақ қалдыруы мүмкін. Оларды алып тастау үшін рапс майына малынған шүберекті пайдаланыңыз. Үйдысқа аздан жуыш зат құйыңыз, блендер салтамасын суға батырыңыз және құрылғыны қысқа уақытқа қосыңыз. Ажыратыңыз да, аспап желіден электрмен қоректендіру және вытреите оны құрғатып сұрту қажет.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

- Кернеу: 220-240 В ~50/60 Гц
- Номиналды қуаты: 600 Вт
- Максималды қуат: 800 Вт

7. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, ҚҰРАЛДЫ ҚАДЕГЕ ЖАРАТУ

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Қалтама да, құрал да қайта пайдалануға болатын материалдардан жасалған. Қадеге жарату кезінде, мүмкіндігінше, оларды қайта пайдалануға болатын материалдарға арналған контейнерге салыңыз.

ҚҰРАЛДЫ ҚАДЕГЕ ЖАРАТУ

Қызмет ету мерзімі аяқталған құралды әдеттегі тұрмыстық қалдықтардан бөлек қадеге жаратуға болады. Оны қайта өндөре үшін электронды құралдар мен электр құралдарын қабылдаудың арнағы бекеттіне тапсыруға болады.

Материалдар жіктемесіне қарай қайта өндеделі. Осы құралдың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін қайта өңдеуге тапсыратын болсаңыз, Сіз қоршаган ортана қорғауға зор үлес қосатын боласыз. Электронды құралдар мен электр құралдарын қабылдау бекеттерінің тізімін муниципалдық, білік органдарынан алуға болады.

8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚЛАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бүйім үшін қызмет ету мерзімі бүйім осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық, стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соғы тұтынушыға сату қунінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын маңдағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бүйімнің шығарылған күні сериялық, нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер – жылы, 4 және 5 белгілер – Өндіріс айы). Қазақстандағы талаптар қабылдау үйімінің атаптамы: «Белая техника» ЖШС («Ақ Техника» ЖШС), Алматы қ., Мақатаев к-сі 33/2, н.п. 50. Тел./факс: +7 (727) 225-41-13. Сатып алушылардан шағымдарды қабылдауға үәкілдегі және Қазақстан Республикасында тауарға жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуді жүргізетін үйімінің мекенжайы мен басқа да деректемелері сайтында көрсетілген <https://centek.ru/servis>.

Өнімнің сәйкестік сертификаты бар:
№ ЕАЭС RU C-CN.АД07.В.02975/21, 08.02.2021 ж.



9. ЕНДІРУШИ ЖӘНЕ ИМПОРТТАУШЫ

Өндіруші: Ningbo Keshuai Electrical Appliances Industry Co., Ltd. (Нинбо Кешуай Электрикал Эплайэнсис Индастри Ко., ЛТД). Мекен жайы: Қытай, №152 Meichuan west road, Henghe Town, Cixi, Zhejiang. (Қытай, №152 Мейчжан вест роад Хенгхе Таун, Сиши, Жеджианг). **Импорттаушы:** ИП Асрумян К.Ш. Мекен жайы: Ресей, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атаман Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

ҚҰРМЕТТІ ТҮТҮНУШЫ!

Барлық аспалтарға кепілдік мерзімі соғыс түтүнушыға сату күнінен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарандылығын растайды және өндірушінің кінасінен түндаған барлық қауаларды тегін жою бойынша міндеттемен взіне алады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ ҚОРСЕТУ ШАРТТАРЫ:

1. Кепілдік келесі ресімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:

- үлгінің ататуы, оның сериялық номірі, сату күні қорсетілген дайындаушының түпнұсқалық кепілдік талонын дұрыс және нақты топтыру, сатушы фирмалың, мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының екіншін, колы, әрбір жырытылмаған купондағы мөрлер, сатып алушының, колы болған жағдайда. Жоғарыда қорсетілген құжаттар ұсынылаған жағдайда немесе олардағы ақпарат Толық емес, анық емес, қарама-қайшы болса, өндіруші кепілдік қызмет қорсетуден бас тарту құқығын взіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:

- пайдалану нұсқаулығына қатан сәйкес құралды пайдалану;
- қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.

3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет қорсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды баптауды қамтыймайды.

4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:

- механикалық зақым;
- құрылғының табиғи тозуы;
- пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате арекеттері;
- дұрыс орнату, тасымалдау;
- табиғи апарттар (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ак сатушы мен дайындаушыға тәуелсіз басқа да себептер;

- аспалтың ішіне бегде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсүі; өкілдітті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеуі немесе енгізуі;
- аспалтың касіби маңсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен асып түседі), аспалтың мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық және кабельдік жөлдерге қосу;
- бұйымның төменде санаамаланған керек-жараптарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса;

а) қашықтан басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;

б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-туу, қантар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышқатар, колбалар, тәрелкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, тутиқтер, щеткалар, салтамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, іс сіңіргіштер);

- батареялардан жұмыс істейтін аспалтар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істеу;

- аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспалтар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан түндаған кез келген закымдануар.

5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген түтүнушының құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дарежеде шектемейді.

6. Өндіруші, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нағижеңсінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, түтүнушының және/немесе взе үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама келтірілген зиян үшін; түтүнушының және/немесе взе үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе абаисызыда арекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.

7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза қүйінде ұсынылады (аспалта азық-түлік, шаң және басқа да ластанулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертусіз аспалтың дизайны мен сипаттамаларын өзгертуге құқылы.

УКРАЇНСЬКИЙ

Шановний споживач!

Дякуємо Вам за вибір продукції ТМ СЕНТЕК.

Ми гарантуємо бездоганне функціонування даного виробу при дотриманні правил його експлу- атациї.

Виробник не несе відповідальність у разі використання пристладу не за прямим призначенням і при недотриманні правил і умов, що вказані в цій інструкції, а також у разі спроб некваліфікованого ремонту пристладу. Якщо Ви бажаєте передати пристлад для використання іншій особі, будь ласка, передавайте його разом із цією інструкцією.

Заглибиний блендер є побутовим пристадом і не призначений для використання в промислових цілях!

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Щоб уникнути виникнення ситуацій, небезпечних для життя і здоров'я, а також для передчасного виходу пристладу з ладу необхідно суворо дотримуватися перерахованих нижче умов:

- Уважно ознайомтеся з цим керівництвом перед введенням пристладу в експлуатацію.
- Збережіть дану інструкцію, касовий чек й упаковку пристладу. При втраті керівництва з експлуатації не поновлюється, а такий пристлад знімається з гарантії. Використовуйте пристлад тільки за його прямим призначенням.
- Не розташовуйте пристлад поблизу джерел тепла, не піддавайте його впливу прямих сонячних променів і вологи (забороняється занурювати у воду й інші рідини). Забороняється торкатися пристладу мокрими руками.
- У разі потрапляння вологи або течі з пристладу негайно відключити його від мережі.
- Не встановлюйте пристлад на м'які, нерівні, нестійкі поверхні. Не накривайте пристлад.

- Після використання і перед чищенням відключайте прилад від розетки електро живлення. При відключені приладу необхідно братися і тягнути за вилку, а не за шнур живлення.
- При пошкодженні шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, повинен здійснювати виробник, сервісна служба або аналогічний кваліфікований персонал.
- Не залишайте прилад без нагляду. Переконайтесь, що мережний шнур прокладений в недоступному для дітей місці.
- Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями або за відсутності в них життєвого досвіду чи знань, якщо вони не перебувають під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, яка відповідає за їх безпеку. Діти повинні перебувати під контролем для недопущення гри з приладом.
- Регулярно перевіряйте прилад і його мережний шнур на наявність пошкоджень. Експлуатація несправного приладу не допускається. Не намагайтесь ремонтувати прилад самостійно. Зверніться до кваліфікованих фахівців.
- Допускається використання тільки оригінальних запасних частин. Не використовуйте приладдя, що не входить у комплект постачання.
- Перед початком експлуатації переконайтесь, що напруга електромережі відповідає вказаний на приладі.
- Перед включенням приладу переконайтесь, що він повністю і правильно зібраний.
- Не тягніть мережний шнур, якщо він торкається крайок предметів із гострими краями, здавлений будь-якими предметами або заплутався; не допускайте торкання шнура живлення гарячих предметів.
- У разі некваліфікованого втручання в будову приладу або недотримання переважованих у даній інструкції правил експлуатації приладу гарантія анулюється.
- Підключайте прилад тільки до розеток електромережі, які мають контакт заземлення, використовуйте подовжувач тільки двополюсного типу 10 А із заземлювальним проводом.
- Не використовуйте одночасно кілька енергосервісних приладів - це може привести до неполадок в електричній мережі житлових приміщень.

- Прилад можна розбирати тільки після повної зупинки двигуна.
- Приладом не слід користуватися, якщо:

 - пошкоджений мережний шнур;
 - прилад має видимі пошкодження;
 - прилад впав із висоти;
 - на прилад потрапила волога.

- Якщо Ви не використовуєте прилад, стежте за тим, щоб він був виключений!
- Не використовуйте прилад при температурах нижче 0 °C і вище 35 °C. Якщо прилад довгий час знаходиться при температурі нижче 0 °C, помістіть його в приміщення, що обігрівається, не менше ніж з 3 годин до включення.
- Не тримайте вилку в електромережі, якщо прилад: працює неправильно (підвищений шум, вібрація і т.п.); перед розбиранням або збиранням; після кожного використання. Якщо Вам потрібно відійти навіть на короткий час, завжди відключайте прилад від мережі.
- Пакувальні матеріали можуть бути потенційно небезпечні для дітей і повинні бути прибрані в спеціально відведене місце.
- Особливі умови з перевезення (транспортування), реалізації: немає.

УВАГА! Ризик ураження електрострумом! Ніколи не занурюйте прилад у воду!

УВАГА! Небезпека пожежі! Ніколи не допускайте контакт приладу з легкозаймистими рідинами і горючими матеріалами!

2. ОПИС ПРИЛАДУ

Основні характеристики:

- 2 режими швидкості;
- Режим TURBO;
- Чопер об'ємом 600 мл;
- Мірний стакан об'ємом 600 мл;
- Хромована обробка корпусу.

ПРИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ

1. Корпус
2. Кнопка включення
3. Кнопка режиму TURBO
4. Міксерна насадка-вінчик
5. Блендерна насадка
6. Мірний стакан
7. Чопер

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Блендер - 1 шт.
- Блендерна насадка - 1 шт.
- Мірний стакан - 1 шт.
- Міксерна насадка-вінчик - 1 шт.
- Чопер - 1 шт.
- Керівництво з експлуатації - 1 шт.

4. ПОРЯДОК РОБОТИ

Перед підключенням приладу до електромережі переконайтесь, що напруга в мережі відповідає вказаний на приладі. Виділіть всі пакувальні матеріали. Зробіть чищення насадки (див. розділ «Догляд за приладом»).

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

Блендер призначений для подрібнювання і перемішування харчових продуктів. Щоб уникнути перегріву блендера, не подрібнююте гарячі продукти, температура яких вище 70 °C.

- Установіть блендерну насадку на корпус, повернувші її до класання.
- Підключіть прилад до мережі електро живлення. Для запобігання розбризкуванню продукту занурте насадку в продукт до включення блендера.
- Міцно притримуючи посуд, натисніть кнопку включення. Забороняється занурювати блендер у продукт нижче рівня рознімача між корпусом і насадкою.

- Під час роботи переміщайте блендер вгору і вниз.

- Після завершення роботи, перед від'єднанням насадки, виключіть блендер від мережі електро живлення!

- Не рекомендується безперервна робота блендера протягом більше 1 хвилини!

- Відключайте прилад від електромережі перед збиранням, розбиранням, зняттям насадки і при перервах у використанні.

ВИКОРИСТАННЯ ЧОПЕРА

Чопер використовується для подрібнювання таких продуктів, як м'ясо, сир, овочі, фрукти, горіхи.

ВИКОРИСТАННЯ НАСАДКИ-ВІНЧИКА

Використовуйте міксерну насадку-вінчик тільки для збивання крему, приготування бісквітного тіста або перемішування готових десертів.

УВАГА! Перед збиранням переконайтесь, що вилка мережевого шнура не вставлена в розетку.

УВАГА! Забороняється використовувати міксерну насадку-вінчик для замішування густого тіста. Розміщуйте продукти в ємності до включення приладу. Не переповнююте ємність для змішування.

5. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Перед чищенням приладу вимкніть його від мережі електро живлення! Забороняється торкатися лез ножів. Деякі продукти, наприклад, буряк і т.п. можуть залишати плями на пластикових поверхнях. Для їх видалення використовуйте тканину, змочену рапсовим маслом. Залийте трохи води з невеликою кількістю миючого засобу в посуд, занурте блендерну насадку в воду і включіть прилад на короткий час. Від'єднайте прилад від мережі електро живлення і витрійтъ його насухо.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напруга: 220–240 В -50/60 Гц
- Номінальна потужність: 600 Вт
- Максимальна потужність: 800 Вт



7. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ

Прилад після завершення терміну служби може бути утилізований окрім від звичайного побутового сміття. Його можна здати в спеціальний пункт прийому електронних пристріїв і електроприладів на переробку.

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ, ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Термін служби для даного виробу становить 5 років із дати реалізації кінцевому споживачу за умови, що виріб використовується в суворій відповідності до даної інструкції з експлуатації та застосовними технічними стандартами. Після завершення терміну служби зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для одержання рекомендацій із подальшою експлуатацією виробу. Дата виробництва виробу вказана в серійному номері (2 і 3 знаки - рік, 4 і 5 знаки - місяця виробництва). Гарантійне і післягарантійне обслуговування здійснюється генеральним сервісним центром ТОВ «Ларіна-Сервіс», м. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Адреса та інші реквізити організації, уповноваженої на прийняття претензій від покупців, яка здійснює ремонт і технічне обслуговування товару в Україні, вказана на сайті <https://centek.ru/servis>.

Продукція має сертифікат відповідності:
№ ЕАЭС RU C-CN.АД07.В.02975/21 від 08.02.2021 р.



9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА, ІМПОРТЕРА

Імпортер: ІП Асрумян К.Ш. Адреса: Росія, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

ШАНОВНИЙ СПОЖИВАЧ!

Термін гарантії на всі прилади 12 місяців з дати реалізації кінцевому споживачу. Даним гарантійним талоном виробник підтверджує справність даного приладу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:

1. Гарантія діє при дотриманні таких умов оформлення:
 - правильне і чітке заповнення оригінального гарантійного талона виробника із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу, за наявності печатки фірми-продавця і підпису представника фірми-продажавця в гарантійному талоні, печаток на кожному відривному купоні, підпису покупця. Виробник залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні в разі неіднінання вказаних вище документів, або якщо інформація в них буде неповоною, нерозбірливою, суперечливою.
2. Гарантія діє при дотриманні таких умов експлуатації:
 - використання приладу в суворій відповідності до інструкції з експлуатації;
 - дотримання правил і вимог безпеки.
3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, чищення, установлення, настройку приладу на дому у власника.
4. Випадки, на які гарантія не поширюється:
 - механічні пошкодження;
 - природний знос приладу;
 - недотримання умов експлуатації або помилкові дії власника;
 - неправильна установка, транспортування;
 - стихійні лиха (бліскавка, пожежа, повінь та ін.), а також інші причини, що не залежать від продавця і виробника;
 - потрапляння всередину приладу сторонніх предметів, рідин, комах;
 - ремонт або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
 - використання приладу в професійних цілях (навантаження перевищує рівень побутового застосування), підключення приладу до живильних телекомунікаційних і кабельних мереж, що не відповідають Державним технічним стандартам;

- вихід із ладу перерахованого нижче приладдя виробів, якщо їх заміна передбачена конструкцією і не пов'язана з розбиранням виробу:
 - а) пульти дистанційного керування, акумуляторні батареї, елементи живлення (батарейки), зовнішні блоки живлення і зарядні пристрії;
 - б) витратні матеріали й аксесуари (упаковка, чохли, ремені, сумки, сітки, ножі, колбі, тарілки, підставки, решітки, рожни, шланги, трубки, щітки, насадки, пилозбирники, фільтри, поглиначі запаху);
 - для приладів, що працюють від батарейок,
 - робота з невідповідними або спрацьованими батарейками;
 - для приладів, що працюють від акумуляторів, - будь-які пошкодження, викликані порушеннями правил зарядження і підзарядження акумуляторів.
5. Ця гарантія надається виробником на додаток до пра вил споживача, установлених чинним законодавством, і жодною мірою не обмежує їх.
6. Виробник не несе відповідальністі за можливу шкоду, прямо або побічно завдану продукцією ТМ CENTEK людям, домашнім тваринам, майну споживача та/або інших третіх осіб у разі, якщо це сталося в результаті недотримання правил й умов експлуатації, встановлення виробу; нависких і/або необережних дій (бездіяльністі) споживача та/або інших третіх осіб, дії обставин нездоланної сили.
7. При зверненні в сервісний центр прийом виробу надається тільки в чистому вигляді (на приладі не повинно бути залишків продуктів харчування, пилу та інших забруднень).

Виробник залишає за собою право змінювати дизайн і характеристики приладу без попереднього повідомлення.

КЫРГЫЗЧА

Урматтуу көркөтөөчү!

ТМ CENTEK ئۇمۇدۇرۇن تاندагانызыز үчүн раҳмат.
Биз анын иштешине, көлдөнүү эрежелерин туура
аткарасызыз, кепилдик беребиз.

Эгерде шайман вэ максатына ылайык көлдөнүлбаса жана берилген көлдөнмөдо көрсөтүлгөн эрежелер жана шарттар сакталбаса, ошондой эле шайманды квалификациясыз ондоо аракеттер болсо, өндүрүүчү жооптуу эмес. Эгер Сиз шайманды башка адамга көлдөнүуга бергىциз келсе, суралыч, анда аны берилген көлдөнмосу менен кошо өткөрүп бериниз.

Малынуучу майдалагыч бул тиричилик шайманы жана өнөр жай максаттар үчүн көлдөнүлбайт!

1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР

Өмүргө жана ден-соолукка кооптуу кырдаалдарды болтурбоо үчүн, жана ошондой эле шаймандын иштен эрте чыгып калбашы үчүн, төмөнде көлтирилген шарттар так сакталышы көрек:

- Шайманды ишке киргизерден мурун берилген көлдөнмөну жакшылып скунчыбыз.
- Берилген көрсөтмөнү, квитанциясын жана кутусун сактаңыз. Жоголгон учурда көлдөнүү боючча көлдөнмө жаңырылбайт, мындай шайман кепилдиктен алынат. Шайманды максатына ылайык гана көлдөнүүз.
- Шайманды жылуулук булактарынын жаңында койбонуз, күндүн нурұна жана нымдуулукка жолотпоңуз (сугу жана башка суюктуктарга батырганга тыюу салынат). Шайманды суу көлдор менен тийүүгө тыюу салынат.
- Шайманга суу кирип кетсе же ичинен суу ағып кетсе, аны дароо токтон ажыратыныз.
- Шайманды жумшак, тегиз эмес, туруксуз жерлерге койбонуз. Шаймандын үстүн жаппаңыз.

- Шайманды көлдөнүудан кийин же тазалоонун алдында электр тармагынан ажыратыңыз. Өчүрүп жатканда зымынан эмес, сайгычынан кармап суурунуз.
- Эгерде электр зымы бузулган болсо, кооптуу кырдаал болбош үчүн, аны өндүрүүчү, ыйгарым укуктуу тейлөө борбору же квалификациялуу адистер алмаштырышы көрек.
- Шайманды каросуз калтырбаңыз. Электр зымы балдар жетпеген жерде болгонун текшерип алыңыз.
- Шайман физикалық, сезимталь жана ақыл-эс мүмкүнчүлүктөрү төмөн адамдарга (балдарга) көлдөнүуга арналган эмес, эгер алар алардын коопсуздугу үчүн жооптуу адамдан көлдөнүсүн үйрөнбесе же анын көзөмөлүндө болбосо. Балдар шайман менен ойнобои үчүн аларды көзөмөлдөш көрек.
- Шайманды жана анын электр зымын зыяндары болбогонун ар дайым текшерип турунуз. Бузук шайманды көлдөнүуга уруксат берилбейт. Шайманды өзүңүн ондоонго аракет кылбагыз. Квалификациялуу адистерге кайрылыңыз.
- Оригиналдуу гана запалстык бөлүктүрүн көлдөнүуга уруксат берилет. Топтомдо көлбөгөн буюндарды көлдөнбонуз.
- Иштетүүдөн мурун, электр тармагындағы чыңалуу шайманда көрсөтүлүп турганга туура көлээрин текшерициз.
- Шайманды күйгүзүүдөн мурун, анын туура жана толугу менен чоғулганын текшерициз.
- Эгерде электр зымы күрч үчтүү нерселердин чечине тийип турса, буюмдарга кысылып турса же чырмалып калса, аны тартпаңыз; электр зымын ысык нер-сереге тийгенинне жол бербөңиз.
- Шаймандын түзмегүнөн квалификациясыз кийлигишкен учурда же берилген көлдөнмөдо көлтирилген шайманды иштетүү эрежелери сакталбаса, кепилдик жокко чыгарылат.
- Шайманды жерге туташкан розеткаларга гана туташтырыңыз, жерге өткөр-гүчтүү 10 А тибиндеги эки уюлдуу узарттуу зындарын көлдөнбонуз.
- Бир эле учурда бир нече энергияны талап кылган шаймандарды көлдөнбонуз, бул түрек жайлардын электр тармагындағы көйгөйлөрдү жаратышы мүмкүн.
- Шайманды кыймыздаткыч толугу менен токтогондо гана ажыратсаңыз болот.
- Шайманды көлдөнгөнгө сунушталбайт, эгер:

- электр зымы бузулган болсо;
 - шаймандын көрүнүп турган зыяны;
 - болсо;
 - шайман бийниктікten түшүп кетсе;
 - шаймандын устуна суу тегулсө.
- Эгер сиз шайманды колдонбосоңуз, анын өчүк болгонун текшерип алышыз.
- Шайманды 0 °C дан темен же 35 °C дан жогору температурада колдонбонуз.
- Эгер шайман 0 °C дан темен температурада көлкө түрүп калса, аны, иштетээрден мурун, жылтылган белгөв кеминде 3 saat кармал турунуз.
- Сайлыгчы электр тармагында кармабаңыз, эгер: шайман туура эмес иштеп жатса (бийик ызы-чуу, дирилдөв ж.б.); ажыратуудан же куродон мурун; ар бир колдонгондан кийин. Эгер сиз кыска убакытта болсо дагы кетишини керек болсо, ар дайым шайманды тармактан ажыратып турунуз.
- Кутудагы бүлдөр балдар учун кооптуу болушу мүмкүн жана атайын бөлүнгөн жерге сакталышы керек.
- Ташуу (апыл атмөк), сатуу үчүн өзгөчө шарттар: жок.

КӨНҮЛ БУРУЦУЗ! Токко урунуу коркунучу! Шайманды эч качан сууга батырбаңыз!

КӨНҮЛ БУРУЦУЗ! Өйт коркунучу! Шаймандын эч качан тез күйүүчү суюктуктар жана күйүүчү материалдардын жаңында кармабаңыз!

2. ШАЙМАНДЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ

Негизги мүнәздөмөлөр:

- Ылдамдыктын 2 режими;
- TURBO режими;
- Турагыч (көлемү 600 мл);
- Өлчөө стакан (көлемү 600 мл);
- Хром капталган корпус.

БАШКАРУУ ОРГАНДАРЫН ДАЙЫНДОО

1. Корпус
2. Күйгүзүү баскычы
3. TURBO режимдин баскычы
4. Арапаштыргыч салтама
5. Майдалагыч салтама
6. Өлчөө стакан
7. Турагыч

3. ТОЛУКТУК

- Майдалагыч - 1 даана
- Майдалагыч салтама - 1 даана
- Өлчөө стакан - 1 даана
- Арапаштыргыч салтама - 1 даана
- Турагыч - 1 даана
- Колдонуучунун жетекчилиги - 1 даана

4. ИШТӨӨ ТАРТИБИ

Шайманды күйгүзүүден мурун, электр тармагындагы чыңалуу шайманда көрсөтүлпүн турганга туура келээрин текшериңиз.

ШАЙМАНДЫ КОЛДОНУУ

- Салтаманы тазалаңыз («Шайманга кам көрүү» белүмүнүн караңыз).
- Майдалагыч тамак азыктарын майдалаганга жана арапаштырганга колдонулат.
- Майдалагыч ысып кетпеси үчүн, температурасы 70 °C дан жогору болгон ысык азыктарды колдонбонуз.
- Майдалагычтын салтамасын, чыкылдаган үн чыкканча буруп, корпуска орнотуңуз.
- Чыңалуу электр тармагына туташтырыңыз. Азыктардын чачырап кетпеси үчүн, майдалагычты иштете электке, салтамасын азыктын ичине батырыңыз.

- Идиши бекем тутуп, күйгүзүү баскычын басыңыз. Майдалагычты корпус менен тиркеменин ортосундагы туташтыргыч деңгээлинен төмөн тамак - ашка батырбаңыз.

- Иштөө учурунда майдалагычты ийдө - ылдый жылдырыңыз.
- Иштөө бүткөндөн кийин, салтамасын ажыратуудан мурун, майдалагычты электр тармагынан ажыратыңыз.
- Шаймандын 1 мүнүттөн ашык тынымсыз колдонуу сунушталбайт!

ТУУРАГЫЧТЫ КОЛДОНУУ

- Шайманды куродон, ажыратууда, салтамасын чыгарууда жана иштөө учурунда тыныгууда, электр тармагынан ажыратып турунуз.
- Турагыч эт, сыр, жашылча, жемиштер, жаңгактар сыйктуу азыктарды майдалап туураганга арналат.

АРАЛАШТЫРЫГЫЧ САЛТАМАСЫН КОЛДОНУУ

Арапаштыргыч салтаманы кремдерди карыштырганга, бисквит камырын жасаганга же даяр десерттерди арапаштырганга гана колдонуңуз.

КӨНҮЛ БУРУЦУЗ! Куродон мурун электр зымынын сайгычы розеткага сайылып турбаганын текшериңиз.

КӨНҮЛ БУРУЦУЗ! Арапаштыргыч салтаманы катуу камырларды жууруганга колдонууга тыюу салынат.

5. ШАЙМАНГА КАМ КӨРҮҮ

Аппараттын тазалоо чейин электр энергиясы тармагынан ажыратылат! Сөөктөргө бычактарды тооктоого тыюу салынат. Айрым азык-түлүктөр, мисалы, кызылча ж.б. пластик бетинде тектар калышы мүмкүн. Аларды жок кылуу учун, чайырдын устуна, пайдалануун. Залейте бир аз суу менен көп эмес сандагы жуучу каражаттар идиш-аяк, погрузите блэндерную насадку сууга жана включите прибор бул кыска убакыт. Үзүк электр берүү тармагына аппаратты ажыратып, аны кургак аарчыт.

6. ТЕХНИКАЛЫК МУНЭЗДӨМӨЛӨР

- Чыңалуу: 220-240 В ~50/60 Гц
- Номиналдуу күчтүүлүгү: 600 Вт
- Максималдуу күчтүүлүгү: 800 Вт



7. АЙЛАНА ЧӨҮРӨҮНУ КОРГОО, ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨӨ

Кутусу жана шайман вэу кайра иштепиүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштепиүүчү материалдар учун жасалган идишке таштаңыз.

8. КУБӨЛҮК ЖӨНҮНДО МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕСИ

Бул өнүмдүн иштөө мөнөтүү ақыркы колдонуучуга сатылган күндөн баштап 5 жыл түтөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Шаймандын чыгарылган күнү катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси - жылы, 4 жана 5 белгиси - өндүрүш ай). Иштөө мөнөтүү аяктаганда, жакыны ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылып, шайманды андан ары пайдалануу боюнча сунуштарды алыңыз. Кепилдик жана кепилдиктен кийинки тейлөө «Лари-на-Сервис» жалпы тейлөө борборуна тарабынан жүргүзүлөт. Краснодар шаары, тел.: +7 (861) 991-05-42. Кыргыз Республикасындагы сатып алуучулардын дооматтарын кабыл алат турган жана өнүмдердүү ондоо жана тейлөө ишин ашырган үюмдүн дарегинде жана <https://centek.ru/servis> веб – сайтында көрсөтүлгөн.

Продукциянын шайкештик сертификаты бар:
№ ЕАЭС RU C-CN.AД07.В.02975/21, 08.02.2021 ж.



9. ӨНДҮРҮҮЧҮҮ ЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӨНҮНДО МААЛЫМАТ

Импортточук: ИП Асрумян К. Ш. Дарек: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Бардык түзмөктөрдүн кепилдик мөнөтүү ақыркы керектөөчүгө сатылган күндөн баштап 12 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү бул шаймандын жарактуу экендигин ырастайт жана өндүрүүчү тарабынан келип чыккан бардык бузуларды акысыз жоюу миддетин алып жатат.

КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ

1. Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттарын эске алуу менен жарактуу:
 - баштапкы өндүрүүчүнүн кепилдик баракчасын туура жана так толтуруу, модельдин атын көрсөтүү, модельдин сериялык саны, сатылган күнү жазылса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманин штампы, сатуучу фирманин екулунун колу бар болсо.
2. Жогоруда көрсөтүлгөн документтер берилбegen учурда, же алардагы маалыматтар толук эмес, окулбай турган, карама каршы келген учурда, өндүрүүчү кепилдик кызметинан баш тартууга укуктуу.
3. Кепилдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу:
 - шаймандын колдонуу көрсөтмөсүнө ылайык так колдонуу;
 - эрежелерди жана коопсуздук талаптарын сактоо.
4. Кепилдик мезгил-мезгили менен техникалык тейлөө, тазалоо, орнотуу, шайманды ээсинин үйүндө жөндөв камтылбайт.
5. Кепилдикке кирбекен учурлар:
 - механикалык зыян;
 - шаймандын табигый эскириши;
 - иштөө шарттарын сактабоо же ээсинин туура эмес аракеттери;
 - туура эмес орнотуу, ташуу;
 - табигый кырсыктар (чагылган, өрт, сел ж.б.), ошондой эле сатуучуга жана өндүрүүчүгө тийшеси болбогон башка себептер;
 - шаймандын ичине бетен заттардын, суюктуктардын, курт-кумурскалардын кирил кетиши;
 - уруксатсыз адамдар тарабынан ондоо же структуралык взгерүүлөр;
 - шайманды кесиптик максаттарда колдонуу (жүк ички керектөөнүн деңгээлинен ашат). Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон телекоммуникация жана кабелдик тармактарга кошуу;

· буюмдун төмөнкү аксессуарларын иштөн чыгышы, эгерде аларды алмаштыруу долбоордо каралса жана буюмду демонтаждоо менен байланышпаса:

- а) узактан башкарну пульттар, аккумулятордук кубаттагычтар, батарейкалар, тышкы кубат берүүчү жана кубаттагычтар;
 - б) сарпалуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол кутусу, курлар, баштыктар, торлор, бычактар, колбалар, табактар, жәзкүчелер, решёткалар, вертепдер, шлангдар, түтүктөр, щёткалар, тиркемелер, чаң жыноочулар, чыпкалар, жысиргичтер);
 - батарейкалар менен иштеген шаймандар үчүн - жараксыз же түгөнгөн батарейкалар менен иштөв;
 - батарейка менен иштеген шаймандарды кубаттоо эрежелеринин бузулушунан келип чыккан ар кандай зыян.
5. Берилген кепилдик өндүрүүчүнүн тарабынан кошумча колдонулат жана керектөөчүнүн колдонуудагы мыйзамына ылайык укуктарын эч кандай чектөбөйт.
 6. Өндүрүүчү ТМ CENTEK тин өндүрүшү адамдарга, үй жаныбарларына, керектүү мүлкүүн жана/же керектөөчүлөрдүн жана/же башка үчүнчү адамдардын этиятсиз аракеттерине (аракетсиздигине), форс-мажордук жагдайларга түзден-түз же кыйыр түрдө көлтирилген зыян үчүн жооп бербейт.
 7. Тейлөө борборуна кайрылганда, буюм таза түрүндө гана берилет (шаймандын үстүндө тамактын калдыктары, чаң жана башка кир заттар болбошу керек).

Өндүрүүчү шаймандын дизайнын жана мунэздөмөлөрүн алдын ала эскертуусуз взертүү укугун өзүнө калтырат.

ՀԱՅԵՐԵՆ

Հարգելի սպառող,

Ըստրիհակալություն ընտրության TM CENTEK արտադրանք.
Մենք երաշխավորում ենք, որ այս աշխատում է, եթե
դուք պատշաճ կերպով պահանջում եք օգտագործման
կանոնները:

Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում սարքը և համատեսվածքից այլ նպատակներու օգտագործելու և տույն ծեռարկության կանոններու ու այլամասներու չափավասելու, ինչպես նաև սարքը ու դրակայական վերահսկողությունը դեպքում։ Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանցել մեկ այլ անձի օգտագործելու համար, ապա փոխանցեք այլ տվյալ ծեռարկի հետ միասին։

Ձեռքի բենդերը կենցաղային տեխնիկա է և նախատեսված չէ արդյունաբերա-կան նպատակով օգտագործ-ման համար։

1. ԱՆՎԱՆՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

Կյանքի և առողջության համար վտանգավոր հրավիճակների առաջացումը, ինչպես նաև սարքի վարդաժամ փշացովը կանխելու համար անհրաժեշտ է խսորքին պահանձն ստորև նշված պայմանները։

- Սարքը օգտագործելուց առաջ ուշադիր կարդացեք այս ծեռնարկը։
- Պահե՛ տույն ծեռնարկը, դրամարկային կորուր և սարքի փաթեթը։

Կորուրը ներառյալ դրամարկային կորուր և սարքի փաթեթը։ Կորուրը ներառյալ օգտագործման ծեռնարկը չի վերականգնվում, ինչ սարքի երաշխիքը չեղարկվում է։ Օգտագործեք սարքը միայն նախատեսված նպատակով։

- Մի դրե՛ սարքը շերմության ազյուրըների մոտ, արևի ուղիղ ճառագայթի տակ, խոնակ տեղերում (մի ընկույտ այն շրի կամ այլ հերովների մեջ)։ Մի դրաքը սարդին թաց ձեռքերով։

- Եթե սարքը թրցվել է կամ դրակից ջոր է արտահսում, անխջապես անշատեք այն էլեկտրական ցանցից։

- Սարքը մի տեղադրեք փափուկ, անհավասար, անկայուն մակերևույթին վրա։ Մի ծածկե՛ սարքը։

- Օգտագործելուց հետո և մարդուուց առաջ անշատեք սարքը էլեկտրական վարովակից։ Սարքը անշատելիս թմբե՛ և քաշե՛ խորոց, այլ ոչ թե էլեկտրական լարը։

- Եթե էլեկտրական լարը վիճակած է, ապա դրա փոխարինումը պետք է իրականացնեն արտադրողը, սպասարկման ծառայությունը կամ համապատասխան որակավորում ունեցող անձնակազմը վտանգից խոսափելու համար։

- Մի թողե՛ սարքը առանց վերահսկողության։ Տեղադրեք էլեկտրական լարը երեխաների համար անհամեթի տեղում։

- Սարքը նախատեսված չէ ֆիջիկավան, զայական կամ մոտավոր նվազ կարողություններ ունեցող անձանց (այդ թվում երեխաների) կամ կյանքի վիճու ու գիտելիք չունեցող անձանց կողմից օգտագործման համար, եթե նրանք չեն վերահսկվում կամ սարքի օգտագործման ցուցումները չեն ստացել այն անձից, ով պատասխանատու է իրենց անվանագրության համար։ Երեխաները պետք է գտնվեն վերահսկողության ներքո սարքի հետ խաղալը կամխարգելու համար։

- Պարբերաբար սուրսկու սարքը ու էլեկտրական լարը՝ հնարավոր թթություններու բացահայտելու համար։ Եթեն սարքի շահագործումը չի թույագործվում։ Մի փողոք ինքնուրույն վերանորգել սարքը։ Դիմեր դրականը մասնագետների։

- Կարեի է օգտագործել միայն օրիգինալ պահետամասեր։ Մի օգտագործեք պարագաներ, որոնք ներառակած չեն արտադրողի կապթերու։

- Օգտագործելուց առաջ համոզվեք, որ էլեկտրական ցանցի լարումը համապատասխանում է սարքի վրա նշված լարմանը։

- Սարքը մահանելուց առաջ համոզվեք, որ այն ամբողջությամբ ճիշտ է հակառակը։

- Մի քաշե՛ էլեկտրական լարը, եթե այն դիմացում է սուր եզրագծերով առարկաների, ճզմվում է որևէ առարկաների մնջումից կամ խճճումից։ Բնոյլ վի տվեք, որ էլեկտրական լարը դիմացի տաք առարկաների։

- Սարքի նկատմամբ ոչ պրոֆեսիոնալ շիշամության կամ տույն ծեռնարկում նշված օգտագործման կանոնները չպահպանելու դեպքում երաշխիքը չեղարկվում է։

- Սարքը մահարեք միայն հողանցումով վարդակներին, օգտագործեք միայն երկուս 10A տիպի երկարացման լարեր հողանցում։

- Մինևոյն ծամական մի օգտագործեք մի քաշի եներգասպառ սարքերուն կարող է հանգեցնել անսարքությունների բնակելի տարածքների էլեկտրական ցանցու։

- Սարքի մասնակի առանձնացել միայն շարժիչ վերջնական կազմենու հետո։

- Մի օգտագործեք սարքը հետևյալ դեպքերում։

• Էլեկտրական լարը վիճակած է,
• սարքը տեսանելիրեն վիճակած է,
• սարքը ընկեր է բարձրությունից,
• սարքը թրցվել է։

- Եթե չեք օգտագործում սարքը, ապա անշատեք այն։

- Մի օգտագործեք սարքը 0 °C-ից ցածր և 35 °C-ից բարձր ջերմաստիճաններում։ Եթե սարքը երկար ժամանակ գտնվելի է 0 °C-ից ցածր ջերմաստիճանում, ապա միացնելուց առաջ պահանջուրությունը չեղարկվում է մեջամական 3 ժամ առաջ դրեք այն ջերմուցունելու հետո։

- Անշատեք էլեկտրական խորոց վարդակից՝ եթե սարքը ճիշտ չի աշխատում (կամ բարձր առնենք, վիրացիա և այլն), քանի ելուց կամ հակառակ առաջ յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո։ Եթե Զեզ հարկավոր է նոյնինչ կարգ ժամանակով հեռանալ, միշտ անշատեք սարքը էլեկտրական խորոցից։

- Փաթեթավորումներ կարող են վրանգավոր լինել երեխաների համար, այդ պատճառով դրանք պետք է պահել առանձին տեղում։

- Բնակչափոխադրման, իրացման հատուկ պայմաններ չկան։

ՈՒԾԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ! Էլեկտրական ցնցումների վտանգ։

ՈՒԾԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ! Եթեք մի ընկերման սարքը ջրի մեջ։ Հրդեհի բռնման վտանգ։ Եթեք թռվ մի տվեք, որ սարքը շփվի յուրաքանչյուր կամ այլովուն լինելու հետ։

2. ՓԱԹԵԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Զետքի բնենիքի հիմնական բնութագիրը՝

- Արագության 2 ռեժիմ

- TURBO ռեժիմ

- Մակարուցիչ 600 մլ ծավալով

- Չափիչ բաժակ 600 մլ ծավալով

- Քրոմապատ կորպուս

ԱՄՐԻ ԿԱՂՈՒՅՎԱԾՔԸ

1. Կորպուս

2. Միացման կրճակ

3. TURBO ռեժիմի կրճակ

4. Հարող կցորդ

5. Բենդերի կցորդ

6. Չափիչ բաժակ

7. Մակարուցիչ

3. ՓԱԹԵԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

- Բնելտեղ՝ 1 հատ
- Բնելտեղի կցորդ՝ 1 հատ
- Չափիչ բամակ՝ 1 հատ
- Հարող կցորդ՝ 1 հատ
- Սալիքացույշ՝ 1 հատ
- Օգտագործողի ձեռնարկ՝ 1 հատ

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՐԳԸ

ՈՒՆԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Սարքը էլեկտրական ցանցին միացնելուց առաջ համոզվեք, որ էլեկտրական ցանցի լրատուր համապատասխանում է սարքի վրա նշված լրատուրը: Հեռացնեք փաթեթավորման բոլոր լույսերը: Սարքը տարան (տես «Սարքի խևամքը» բաժինը):

ՍԱՐՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

Բնելտեղը նախատեսված է սննդամթերք մասրացնելու և խառնելու համար: Բնելտեղի գերազանցական խոսահելու համար մի մանրացրեք տաք սնունդ, որի ջերմաստիճանը 70 °C-ից բարձր է:

- Տեղադրեք բնելտեղի կցորդը կորպուսի վրա՝ պտտելով այսքան, մինչև սեղմկեր ճայնը լինի:
- Միացրեք սարքը էլեկտրական ցանցին: Ցայտերը կամխելու համար ընկույզ կցորդը սննդի մեջ և ախարյան բլենդերը միացնելու:
- Սպասարկ ամուր պահած՝ սեղմեք միացման կնօճակը: Արգելվում է բնելտեղը ընկույզ սննդի մեջ կորպուսի և կցորդի միակցման մակարդակից ներքու:
- Աշխատակի ընթացքը տեղաշարժեք բնելտեղը վերև-ներքև:
- Աշխատակի ավարտից հետո անշատեք բնելտեղը էլեկտրական ցանցից կցորդը հանելուց առաջ:
- Խորհրդություն գործադրությունը սննդի 1 րոպեից ավել անընդմեջ:
- Անշատեք սարքը էլեկտրական ցանցից նախքան կցորդն ու այլ մասերը հանելը, հակառելը, հիշպես նաև օգտագործման ընդիրումների ժամանակ:

ՄԱԼԻԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

Մանրացույշը օգտագործվում է միս, պանիր, բանջարեղին, մրգեր, ընկույզ մանրացնելու համար:

ՀԱՐՈՂ ԿՑՈՐԴԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

Օգտագործեք հարող կցորդը կրեմ հարելու, թխվածքարիթային խմոր պատրաստելու կամ պատրաստի աղանդեր խառնելու համար:

ՈՒՆԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ! Սարքի մասերը տեղադրելուց առաջ համոզվեք, որ էլեկտրական լարի իրողը միացված չէ վարդակին:

ՈՒՆԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ! Մի օգտագործեք հարող կցորդը թանձր խմոր խառնելու համար: Սարքը միացնելուց առաջ մնունդը տեղադրեց տարայի մեջ: Զափազանց շատ մնունդ մի լցոնք տարայի մեջ:

5. ՍԱՐՔԻ ԽԱՆԱՋՔԸ

Սարքը մաքրելուց առաջ անշատեք այն էլեկտրաւենտրոֆայի ցանցից: Արգելվում է դիաբէլ դանակների շերտեր: Որոշ ապրանքներ, օրինակ, ճակնդեղ եւ ալիք, կարող են թունել stains վրա պատճիկ մակերեսների. Հեռացնել դրան, օգտագործել գործվածքների soaked եւ canola լավաշի. Լցնել մի քիչ ցոր մի քիչ ախտահանդ մեջ ամանի մեջ ընկույզ Blender վարդակ շրջ մեջ եւ միացնել սարքը մի կարճ ժամանակ. Անշատեք սարքը էլեկտրաւենտրոֆայի ցանցից եւ չղուացրեք այն:

6. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՅԱՎԳՐԸ

- Կարում՝ 220-240 Վ ~50/60 Հց
- Նոմինալ հզորությունը՝ 600 Վտ
- Առավելագույն հզորությունը՝ 800 Վտ



7. ՇՐՋԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՈԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՍԱՐՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ՎԵՐԱՇԱԱՄԱՐԸ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարելի է առանձնացնել սովորական կենցաղային թափոններից և հանձնել էլեկտրական սարքերի ընդունման հատուկ կետ վերամշակելու համար:

ՍԱՐՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ՎԵՐԱՇԱԱՄԱՐԸ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարելի է առանձնացնել սովորական կենցաղային թափոններից և հանձնել վերամշակման:

8. ՄԵՐՏԻՖԻԿԱՑԱՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԵՐԱԾԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այս վերջնական սպառողության վաճառքից ամսաթիվց, եթե ապրանքը օգտագործվել է տոյն ծենարկում նշված ցուցանիշին և գործող տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապատասխան: Ծառայության ժամկետի ավարտության հետո դիմեց ծեր մոտակա սպասարկման կենսորուն՝ սարքի հետազա շահագործման վերաբերյալ առաջարկություն-թյուներ ստանալու համար: Արգանքի արտադրության ամսաթիվը նշված է սերիայի համարու (2 և 3 նիշերով՝ տարի, 4 և 5 նիշերով՝ արտադրության ամիս): Երաշխիքային և հեռ-երաշխիքային սպասարկում իրավանացնում է կրանոնդարի «Արթնս-Մերլին» ՄՊԸ ընդհանուր սպասարկում կենսորուն: Հեռախոս՝ +7 (861) 991-05-42: Հայաստանի Հանրապետությունում գնորդներից հայցադիմումները ընդունելու իրավասությունը ունեցող և ապահովելու վերաբերյան դրամարդությունը կատարող կազմակերպության հացեն և այլ տվյալները նշված են <https://centek.ru/servis> կայքում:

Ապրանքն ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ: № ЕАԷԾ RU C-CN.AД07.В.02975/21 08.02.2021 գ.



9. ԱՐՏԱՐՈՂԻ ԵԿ ՆԵՐՄՈՒՅՆՈՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՆԵՐՄՈՒՅՆՈՐ՝ ԱՇ Արդույան Կ.Ը. Հասեց՝ Ուևսաստան, 350912, ք. Կրանոնդար, Պաշկովկի թնակավայր, Ալտաման կանտոն փողոց 23: Հեռախոս՝ +7 (861) 2-600-900:

ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՐ

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է՝ սկսած վերջնական սպառողության վաճառքից ամսաթիվց: Տվյալ երաշխիքային կորոնվ արտադրության հաստատում է այս սարքի սպասարկությունը և պարտավորվում է անվճար հիմունքով վերացնել արտադրողի մեջորն առաջացած բոլոր անսարքությունները:

ԵՐԱԾԽԻՔԱՅԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմաններով կատարելու դեպքում՝

- հարակալու Է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի բնօրինակ երաշխիքային կտրոնը՝ նշելով մոդելի անվանումը, տերիայի համարը, վաճառքի ամսաթիվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կնիքը և վաճառող ընկերության ներկայացուցչի ստորագրությունը երաշխիքային կտրոնի վրա, կիրար կտրոնի վրա, կիրար յուրաքանչյուր կտրվող կտրոնի վրա, գլորոյ ստորագրությունը:

Արտադրողը իրավասու Է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը նշված փաստաթթերը նշերկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկությունը թերի, անհավանայի կամ հակասական է:

2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմաններով կատարելու դեպքում՝

- պետք է սարջը օգտագործել ձեռնարկում նշված ցուցումներին խիստ համապատասխան,
- հարկավոր է հետևել ալվուանգության կանոններին ու պահանջներին;
- 3. Երաշխիքը չի ներառում սարջի պարբերական սպասարկում, մաքում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականաստիրոջ տանը:
- 4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝
 - մեխանիկական վնասվածքներ,
 - սարջի բնական մաշում ժամանակի ընթացքում,
 - օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողություններ սեփականաստիրոջ կողմից,
 - սխալ տեղադրում, թթանափառություն,
 - բնական աղետներ (կայծակ, հրեթե, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չկախված այլ պատճառներ,
 - կողմանի առարկաների, հեղուկների, միջամաների ընկերու սարջի մեջ,
 - մերանորդում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չշիգորված անձանց կողմից,

- սարջի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ նպատակներով (ծակարաբենվաճառիքում գերազանցում է կենցաղային օգտագործման մարդարարությունը), սարջի միացումը Ելեկտրականագործարան հեռահաղործացական և կարելային ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,
- ապրանքի հետևյալ պարագաների փշացում, եթե դրանց փոփոխինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի ապահովագուման հետ՝
- ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ,

Ելեկտրասնուցման տարրեր (մարտկոցներ), Ելեկտրասնուցման արտաքին ըրկներ և լիցքավորչներ,

- սպառվող լոյթեր և պարագաներ (փաթեթ, պատյաններ, գոտիներ, պայտականներ, ցաներ, դանակներ, շշեր, ափսեներ, տակիրներ, վանակներ, շամփուրներ, փողակներ, խողովակներ, խոզանակներ, կորոններ, փաթեթավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոտի կյանքներ),

• մարտկոցներով աշխատող սարթերի դեպքում աշխատանք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,

- կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարթերի դեպքում կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով առաջացած վնասներ:

5. Այս երաշխիքը տրամադրություն է արտադրողի կողմից ի հավելում սպառողի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակվում դրամբ:

- 6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտակի կենդակներին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գործին TM «Centek»-ի ապրանքի կողմից ուղղակիրեն կամ անուղղակիրեն հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դժուակորյաց կամ անգորչ գործողությունների (անցորդության), ֆրամածորային հանգամանքների արդյունքում:

7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մարտկոց վիճակում (սարջի վրա չպետք է լինեն սննդի մացորդներ, փոշի և այլ կերպեր):

Արտադրողը իրավասու է փոխել սարջի դիզայնը և բնութագիրը առանց նախնական ծանուցման:

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гаранттійный талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

Назар аударыңыз! Сатушыдан кепілдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етңіз.

Увага! Бұдь ласка, вимагайте від продавца повністю заповнити гаранттійний талон і відривні талоны.

Көнүл бурунуз! Сатушудан кепілдік талону жана жулуңуп кеткен талондорду толуғу менен толтуруп беруусун сурнасыз. Эгер бардық штамптар жана белгилер бар болсо, купон жарактуу.

Пісашаптапчылы: Җибаптаптап үшіншілік беру үшін шартшыл-ғашыр

Ішшілдікті Եрш21үйрәшүйү үнүрлү үнүрлү:

Изделие / Бұйым / Виріб /
Продукт / Үшіншілік

Модель / Моделі / Модель /
Улгы / Үнүрлү

Серийный номер / Сериялық нөмірі /
Серийний номер / Сериялық саны/
Шаблондік нөмір

Дата продажи / Сату күні / Дата продажу /
Сатылган күнү / Җибаптаптап үшіншілік

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца/
Сатушы-фирма толтырады / Заполнюется фирмой-продавцем / Бул талондор сатуучун өкүлү тарабынан толтурулат / Қышылдылт үшіншіліктердің



ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ / ВИРІБ /
ПРОДУКТ / ҮШІНШІЛІК

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ / МОДЕЛЬ /
УЛГЫ / ҮНҮРЛҮ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / СЕРИЙНИЙ НОМЕР /
СЕРИЯЛЫҚ САНЫ / ҮНҮРЛҮ

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / ДАТА ПРОДАЖУ / САТЫЛГАН КҮНҮ /
ЧИЗДІЛДІЛІК ШИШІЛІК

ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / САТУУЧУ /
ЧИЗДІЛДІЛІК ШИШІЛІК

M. П.

Продавец / Фирма-сатушы / Фирма-продавец /
Сатуучу / Ҙишибалттарылары

Адрес продавца / Сатушы фирмалың, мекенжайы / Юридична адреса
фірми-продавца / Сатуучунун дареги / Ҙишибалттарылары
һришишарылышының һишиб

ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының Т. А. Ә. және телефоны /
ПБ і телефон покупца / Сатып алуучунун аты-жөнү жана телефону/
Qылыштын атын-аддымын-нијишишынан

Данные отрывные купоны заполняются представителем
сервисного центра / Осы жыртылмалы купондарды бүйімға
жөндеу жүргізетін сервис орталығының екілі толтырады /
Дані відривні купони заповнюються представником сервисного центру,
що проводить ремонт виробу / Бул жыртылган талондорду өкүл толтурат
тейлеө борбору / Әмбапишил қыраптасып ғришилди Е шашылар
құралынаның үшшишарының қылаштырылған үтірлішіндеңдүрдү:



ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕУ ТҮРІ / ВИД РЕМОНТУ / РЕМОНТТАН ТҮРҮ/
ЧЫГЫЛДАПТИЛ СҮСІС

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӨНДЕУГЕ ТУСКЕН КУНІ / ДАТА НАДХОДЖЕНИЯ
В РЕМОНТ / АЛУУ КУНУ / ЧЫГЫЛДАПТИЛ СҮСІСІНДІКШІЛІК ШИШАЛЫ

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРИЛГЕН КУН / ДАТА ВИДАЧИ / БЕРИЛГЕН КУНУ /
ЗЫЛДАЛЫК ШИШАЛЫ

М. П.