

**Угощу тебя
настоящим
кофе!**



**Электрическая
турка КТ-7451**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство электрической турки.....	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	8
Меры предосторожности.....	9

Общие сведения

Электрическая турка КТ-7451 варит кофе по-турецки. С ней вы сможете быстро и легко сварить натуральный кофе на 5 чашек по 60 мл. Устройство состоит из турки и базы.

Кофе по-восточному или кофе по-турецки — кофе, приготовленный путем варки мелкомолотых зерен кофе в воде. Чтобы сварить кофе по-турецки, в турку засыпают мелкомолотый кофе, заливают воду и нагревают ее почти до кипения. При этом образуется пенка. Если своевременно не прекратить нагрев, пенка перельется через край, и кофе «убежит». Турку необходимо отключить вручную после поднятия пенки.

Кофе по-турецки подается горячим в небольших чашках (около 60 мл). Согласно традиции его пьют не сразу, как только его налили в чашку, а через некоторое время, когда кофейная гуща осядет на дно.


Ручка турки пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке.

Комплектация

1. Турка — 1 шт.
2. База — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство электрической турки



Электрическая турка состоит из *базы* и *турки*. На базе и на дне турки находятся электрические контакты. Турка устанавливается на базу также, как электрический чайник.

Турка включается автоматически при установке на базу и выключается после снятия с базы. Когда устройство включено, горит **индикатор**.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте турку и базу и удалите все упаковочные материалы. Базу и внешнюю часть турки протрите сначала влажной, затем сухой мягкой тканью. Внутреннюю часть турки промойте в теплой воде и просушите. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса устройства, на электрические контакты на базе и на дне турки, на индикатор и шнур питания.

Установите базу на ровную, сухую, устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Не устанавливайте прибор в полку или под нее, так как турка при закипании выпускает пар, который со временем может нанести ущерб вашей мебели.

У нового устройства возможно наличие постороннего запаха. Для удаления запаха залейте в турку воду, не превышая отметку «МАХ». Подключите базу к сети питания, установите на нее турку, вскипятите воду и слейте. Прodelайте это несколько раз, сливая и наливая чистую воду после каждого раза.

Использование

1. Засыпьте в турку мелкомолотый кофе из расчета 1 к 10, то есть на 270 мл воды рекомендуется взять 27 г кофе. Сахар добавьте по вкусу перед добавлением воды или в готовый кофе.

Примечание. Чтобы отмерить точное количество молотого кофе, поставьте турку на кухонные весы. Включите весы только после установки турки на них или после установки турки нажмите на кнопку тарирования.

2. Залейте в турку воду, не превышая отметку «МАХ». Вы можете готовить меньшее количество порций в турке, необязательно заполнять ее до отметки «МАХ». Не заливайте менее 100 мл воды.

Примечание. Лучше использовать чистую кипяченую воду комнатной температуры, поскольку кофе в турке не рекомендуется доводить до кипения.

3. Перемешайте кофе в воде.
4. Подключите базу к сети питания. Установите турку на базу. Загорится индикатор, и начнется нагрев.
5. Когда вы увидите, что пенка начала подниматься, снимите турку с базы. Будьте внимательны, кофе в турке готовится очень быстро, 300 мл воды закипает за 3–4 минуты.

Примечание. Кофе по-турецки готов, когда пенка поднялась. Не рекомендуется доводить кофе до кипения. Пенка поднимается очень быстро, а турка после снятия с базы еще некоторое время продолжает отдавать остаточное тепло, поэтому рекомендуется снимать турку, когда пенка только начала подниматься.

6. Отключите базу от сети питания. Разлейте кофе по чашкам.
7. После каждого приготовления промывайте внутреннюю часть турки. Базу и внешнюю часть турки протирайте мягкой влажной тканью, если на них попал кофе.



Внимание! Турка может сильно нагреваться. Будьте осторожны и не обожгитесь! Снимайте турку только за ручку. Запрещается включать турку без воды во избежание перегрева устройства. После каждого приготовления отключайте базу от сети питания, т.к. турка автоматически включается при установке на базу.

Советы

Приготовление кофе по-турецки предполагает, что кофе не должен кипеть. Нагрев кофе прекращают, когда на кофе появляется пенка, а пенка образуется перед тем, как кофе закипит. Образование и поднятие пенки происходит очень быстро. К тому же турка продолжает отдавать остаточное тепло после снятия с базы. Поэтому рекомендуется следить за процессом и снять турку с базы до поднятия пенки, когда пенка только начала образовываться на кофе.

Для приготовления кофе в турке нужен самый мелкий помол. По консистенции он напоминает муку. Смолоть кофе сверхтонкого помола в домашних условиях очень сложно, не все кофемолки могут смолоть кофе так мелко. Вы можете купить кофе сверхтонкого помола в обычном или в специализированном магазине. На упаковке обычно указывают «для турки» или «сверхтонкий помол».

С помощью турки вы можете вскипятить воду. Налейте в турку воду, не превышая отметку «МАХ», и установите ее на базу. Когда вода закипит, подождите 20–30 секунд и снимите турку с базы, чтобы выключить турку.

Некоторые рецепты приготовления кофе в турке включают добавление сахара перед варкой. Если вы пьете кофе с сахаром, попробуйте один раз засыпать сахар до начала приготовления, а следующий раз — после приготовления, и оцените разницу.

Считается, что для полного обеззараживания воды она должна кипеть 20–30 секунд. А при приготовлении кофе в турке его нельзя кипятить, иначе вкус напитка испортится. Поэтому рекомендуется использовать кипяченую воду, охлажденную до комнатной температуры. Например, вы можете сливать кипяченую воду из чайника в графин, а затем использовать ее для приготовления кофе.

Кофе рекомендуется сервировать сразу после приготовления, подавать в небольших чашках (примерно 60 мл), а после переливания из турки в чашку дать ему немного постоять, чтобы гуща осела.

Вы можете разливать кофе в чашки прямо из турки, однако в этом случае в чашках будут плавать частички молотых зерен. Чтобы избежать этого, проливайте кофе в чашки через фильтр или сито (в комплект не входит). Чем мельче сетка, тем меньше частичек кофейных зерен будет в готовом напитке.

Чистка и обслуживание

Всегда отключайте базу от сети питания перед проведением чистки и обслуживания. Протирайте базу и внешнюю поверхность турки сначала влажной, затем сухой мягкой тканью.

Внутреннюю поверхность турки промывайте водой и протирайте мягкой тканью. Допускается мыть внутреннюю поверхность турки мягкой губкой и

средством для мытья посуды. Не используйте абразивные чистящие средства. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Очищайте турку сразу после каждого приготовления.

Не допускайте засыхания кофе в турке. Если кофе прилип к внутренней поверхности турки, залейте в турку горячую воду, подождите несколько минут, слейте воду и попробуйте отмыть внутреннюю поверхность турки мягкой губкой.

Не помещайте турку в воду или под струю воды, не допускайте попадания воды, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на электрические контакты на дне турки и на базе, на индикатор и шнур питания.

Появление следов ржавчины и очистка турки от них

После нескольких кипячений на дне турки может появиться налет ржавчины — это результат использования воды с высоким содержанием железа. Этот налет — не ржавление самого металла дна, это ржавчина, осевшая из воды на металл дна турки. Она обычно оседает в виде небольших пятен. Во время закипания воды на дне турки начинают образовываться пузырьки, которые при дальнейшем нагреве становятся больше, отрываются и поднимаются вверх. Внутри пузырьков содержится воздух, растворенный в воде, и водяной пар. Ржавчина оседает в точках появления пузырьков на дне.

Во избежание отложений ржавчины следует использовать фильтрованную воду или регулярно механически счищать их жесткой щеткой. Точки ржавчины очень легко счищаются жесткой стороной обычной губки для мытья посуды. Также их можно удалить при помощи лимонной кислоты, и после этого дать турке полностью просохнуть перед следующим использованием.

Есть простой способ удаления отложений ржавчины с помощью дольки лимона. Вся процедура займет у вас 10–15 минут.

1. Возьмите дольку лимона без косточек толщиной 3–5 мм и натрите ею дно турки.
 2. Налейте воду в турку на 1–2 сантиметра.
 3. Включите турку и нагрейте воду, но не доводите ее до кипения, выключите турку раньше.
 4. Подождите 1–2 минуты и слейте воду.
 5. Несколько раз ополосните турку, вытрите дно насухо и оставьте на несколько часов для образования защитной пленки на поверхности металла.
 6. После этого вскипятите в турке воду и слейте ее.
- Рекомендуется регулярно проводить эту процедуру.

Если своевременно не счищать ржавчину со дна турки, она может вступить в реакцию с металлом дна, и тогда счистить ее будет затруднительно.

Уход и хранение

Храните турку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Перед хранением очистите турку, как описано в главе «Чистка и обслуживание», и просушите. Уберите устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Турка работала долгое время без перерыва, сработала защита от перегрева	Отключите базу от сети и дайте устройству остыть, затем включите его снова
База не подключена к сети питания	Подключите базу к сети электропитания. Турка включится автоматически при установке на базу

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришли-те также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 600 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость: 300 мл
5. Длина шнура: 0,5 м
6. Размер устройства: 215 × 123 × 160 мм
7. Размер упаковки: 205 × 110 × 133 мм
8. Вес нетто: 0,42 кг
9. Вес брутто: 0,50 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуандун Сухао Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. №1 Шиюнь Вилидж, Хэчунь Таун, Ляньцзян Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Накипь на дне турки может нарушить алгоритм работы. Этот случай не является гарантийными. Рекомендуется очищать турку в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Наслоение накипи и образование пятен на дне являются следствием использования некачественной воды с высоким содержанием железа, солей и минералов. Случаи повреждения турки вследствие использования некачественной воды не являются гарантийными. Появление пятен на дне не является гарантийным случаем. В случае появления пятен на дне проведите очистку в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Потемнение и пожелтение частей устройства, соприкасающихся с завариваемым кофе, является нормальным и не считается гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания воды, порошков и других посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на электрические контакты на дне турки и на базе, на индикатор и шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите базу, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.

6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части турки повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться туркой только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Сваренный кофе может быть горячим. Проверяйте температуру кофе перед тем, как сделать глоток.
13. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
15. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных детям местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
18. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
19. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
20. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на электрические контакты на дне турки и на базе, на индикатор и шнур питания.
21. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87